

# MINI MOTOSIERRA CS-40B

Código: 154.010010

Cambio de cadena **sin herramientas.**

Interruptor de seguridad.



Indicador de nivel de carga.

Empuñadura **ergonómica.**



La Mini Motosierra a batería SENSEI® es una herramienta con un diseño de tamaño mini que la hace compacta, liviana y fácil de maniobrar. Alimentada por una batería ofrece portabilidad y libertad de movimiento sin necesidad de cables ni combustible. A pesar de su pequeño tamaño proporciona un rendimiento de corte fiable para ramas, troncos pequeños y otros materiales de madera. La Mini Motosierra a batería SENSEI® es una herramienta práctica para usuarios particulares y jardineros.

## Especificaciones técnicas

Batería Li-ion		<b>2 unidades</b>
Voltaje máx. de trabajo		<b>14.4V 1.5AH</b>
Tiempo de carga		<b>90 min</b>
Barra(cm)	Largo(cm)	<b>10</b>
	Cód.	<b>154.A1758-17</b>
Cadena	Paso	<b>Paso 1/4 BP</b>
	Eslabones	<b>28</b>
	Cód.	<b>154.A1758-15</b>
Díam. máx. de corte(cm)		<b>10</b>
Peso(kg)		<b>1.36kg</b>



Incluye: Estuche de plástico reforzado, 2 baterías, 1 cargador, funda para equipo de corte, botella para aceite lubricante, destornillador doble punta y manual de usuario.



\*Autonomía por batería: hasta 30 minutos a plena carga dependiendo del tipo y dureza de madera a cortar.